

## Consigne d'emploi du FMB1 / manual of FMB1

### Connexions en mode Hyperterminal / Connection in Hyperterminal mode :

1200 Bauds

8 bits

Parité / parity : aucun / no

1 bit d'arrêt / 1 bit stop

Contrôle matériel / control hard

### Commande / control /

? = état de la configuration / configuration state

Guide enter = inventaire des commandes / command list

PS : XXXX = modification du ps / PS change

AF+ : XXXX = ajout d'un AF / new AF insert

AF- : XXXX = suppression d'une AF / AF delete

ATT: -X = niveau rds / leveler rds control